

# E-Cruise käyttöohje

E-Cruise pitää ajoneuvon ajonopeuden vakiona ajoneuvon ominaisuuksien mukaan. Muistipaikkoihin voidaan ohjelmoida kaksi eri nopeutta. Säätimessä on lisäksi säädettävä nopeudenrajoitin.

**E-Cruisea tulee käyttää ainoastaan silloin kun ajo-olosuhteet sen sallivat.**

- Päälle/pois:** **ON-OFF** nappia painamalla E-Cruise kytketään päälle ja pois. Tällöin merkkivalo palaa vihreänä. Kytke E-Cruise pois päältä aina kun sitä ei käytetä. E-Cruise sammuu automaattisesti kun sytytysvirta katkaistaan.
- Aseta nopeus:** Ajettaessa haluttua nopeutta, painetaan viiksen **SET/-kytkintä**. Tämän jälkeen E-Cruise huolehtii kaasupolkimen käytöstä ja jalan voi ottaa pois kaasupolkimelta. Merkkivalo palaa oranssina.
- Poiskytkentä:** E-Cruise poiskytketään painamalla **CANCEL-nappia** viiksen takaosassa tai painamalla jarru- tai kytkinpoljinta. E-Cruise muistaa edellisen asetetun nopeuden. Merkkivalo palaa vihreänä.
- Ota käyttöön:** **RES/+** nappia painamalla ajoneuvo palaa viimeksi asetettuun ajonopeuteen, mikäli ajoneuvoa ei ole sammutettu eikä E-Cruisea ole sammutettu **ON-OFF** kytkimestä. Merkkivalo palaa oranssina.
- Hidasta:** **SET/- nappulaa** painettaessa yli kaksi sekuntia ajoneuvon nopeus vähenee, kunnes **SET/-** vapautetaan. **SET/-nappula** vapautettaessa ajonopeus tallentuu uudeksi nopeudeksi. Jokainen nopea **SET/-** painallus vähentää ajonopeutta noin 1km/h.
- Kiihdytä:** Pidä **RES/+** nappia painettuna enemmän kuin sekunnin ajan kiihdyttääksesi ajonopeutta. Nopeus kiihtyy niin kauan kuin **RES/+** nappia painetaan. **RES/+** vapautettaessa ajonopeus tallentuu uudeksi nopeudeksi. Jokainen nopea **RES/+** painallus nostaa ajonopeutta noin 1km/h.
- MEM:** Aja haluttua nopeutta ja paina sitä **MEM** nappia, jonka haluat ohjelmoida, noin 3 sekuntia. Tämän jälkeen E-Cruise huolehtii kaasupolkimen käytöstä ja jalan voi ottaa pois kaasupolkimelta. Nopeus on nyt tallennettu muistiin. Toimi samoin toisen muistipaikan ohjelmointiin. Nopeudet säilyvät muistissa vaikka sytytysvirta katkaistaan. Mikäli muistipaikkojen nopeuksia halutaan muuttaa, tulee muistipaikat ohjelmoida uudelleen. Ajonopeus ei tallennu muistipaikkaan, jos vakionopeussäädin on aktiivinen.
- LIMITER:** Aja haluttua nopeutta ja paina **LIMITER** nappulaa. Merkkivalo palaa punaisena ja valittua nopeutta ei voida ylittää. **LIMITER** nappia uudelleenpainettaessa nopeudenrajoitin kytkeytyy pois päältä. Nopeudenrajoitin kytkeytyy myös pois päältä kun kaasupoljin painetaan täysin pohjaan yli kahdeksi sekunniksi. Nopeudenrajoitinta voidaan käyttää olosuhteissa, joissa vakionopeussäätimen käyttö ei ole mahdollista, mutta nopeus ei saa ylittää esim. 80km/h.



LP

www.kaha.fi

Oy Kaha Ab

