

Digital Lightning 1150

Ammattilaiskäyttöön tarkoitetut lisävalotuotteet autoihin, joissa CAN-ohjatut ajovalot. Digital Lightning 1150 sisältää ohjausyksikön sekä vahvistetut kaapelit (sis DT-liitin) helppoon liitääseen LED-paneelleille tai muille lisävaloille. Digital Lightning 1150 tukee myös autoja, joissa automaattinen kaukovalo-toiminto.

HUOM: Välittömästi Digital Lightning 1150 asennuksen jälkeen on auton ajovalot kytkettävä päälle "Auto"-tilassa. Kun lisävalot ovat käynnistyneet, on auton kaukovalot kytkettävä päälle vähintään 5 sekunnin ajaksi, jotta Digital Lighting kalibroitu auton järjestelmän kanssa. Tämä tarvitsee tehdä vain kerran asennuksen jälkeen. Kun kalibrointi on suoritettu, auton lisä- ja kaukovalot välkkyvät 3 kertaa onnistumisen merkiksi. Tämä tallentaa valoasetukset auton järjestelmään.

Näin vaihdat Digital Lightning 1150 asetuksia:

DL 1150 toimitetaan aina aktiivi-tilassa. Mikäli haluat kytkeä tämän pois, seuraa alla olevia ohjeita. Samoilla ohjeilla voidaan tuote myöhemmin palauttaa aktiiviseen-tilaan.

1. Sammuta kaukovalot vähintään 5 sekunnin ajaksi.
2. Käynnistä asetukset-tila. Tila käynnistetään vilkuttamalla kaukovaloja 10 kertaa 5 sekunnin aikana.
3. Odota sekunti.
4. Kaukovalot syttyvät asetus-tilaan siirtymisen merkiksi. Asetus-tila on aktiivisena 5 sekuntia.
5. Väläytä kaukovaloja kerran kytkeäksesi aktiivitilan Päälle/Pois
6. Odota kaukovalojen sammumista, asetus-tila lukittuu.
7. Vahvista muutokset ja poistu asetus-tilasta vilkuttamalla kaukovaloja 10 kertaa 5 sekunnin aikana.
8. Odota sekunti
9. DL 1150 vahvistaa valitsemasi asetukset vilkuttamalla kaukovaloja seuraavasti:
 - Yksi pitkä väläytys – Aktiivinen kaukovalo kytketty Pois
 - Kaksi lyhyttä väläystä – Aktiivinen kaukovalo kytketty Päälle.