

CAN Bus interface "HIGH BEAM" -yksikkö

Antaa + 12V, kun kaukovalot, pysäköintivalo ja sytytys + 15 ovat päällä.

Kytetään kunkin auton mallin mukaan erillisellä ohjeella (ei koskaan valoihin).

Kaapelivärit:

Punainen: +12V jatkuva

 **Musta:** Maa

Valkoinen: CAN High

Sininen: CAN Low

Ruskea: Antaa + 12V kun kaukovalot on kytketty

Lila: Antaa + 12V kun sytytys on kytketty

Oranssi: Antaa + 12V kun pysäköintivalo on kytketty

Toiminnanohjausyksikkö

On tärkeää että tuote kytketään auton mallikohtaisten ohjeiden mukaisesti.

Yksikön liitännän vieressä on kätetty LED-indikaattori, joka ilmaisee tilan.

LED-indikaattori vilkkuu punaisena: Yhteydessä CAN-väylään ja tarkistaa ajoneuvon tilaa.

LED-indikaattori palaa vihreänä: Yhteydessä CAN-väylään ja ajoneuvo on tunnistettu.

LED-indikaattori palaa punaisena: Yhteydessä CAN-väylään mutta ajoneuvoa ei tunnisteta. Tarkista kytkennät mallikohtaisen ohjeen mukaan. Mahdollisesti muu virhe, väärä napaisuus joko CAN Bus High -> Low tai toisinpäin, rikkinäinen yksikkö tai huono virtalähde.

HUOM! Kytkennän vaihtuessa, tulee yksikön virtalähde katkaista.