

# Huoltojulistte

## – MH-sarja

### HUOMIO!

Konetta saa käyttää vasta, kun olet lukenut ja ymmärtänyt käyttöohjeen.

### Tulovesisuodattimen huuhtelu



1. Irrota tulovesisuodatin.



2. Irrota suodatinkotelo ja suodatin.



3. Puhalla suodatin paineilmalla tai huuhtele se vedellä.



4. Asenna suodatinkotelo ja suodatin paikalleen.

### Polttoainesuodattimen kunnossapito



1. Irrota polttoainesäiliön kansi.



2. Vedä polttoainesuodatin ulos polttoainesäiliöstä.



3. Puhalla polttoainesuodatin paineilmalla.



4. Asenna polttoainesuodatin paikalleen ja sulje kansi.

### Öljyn tarkistus ja lisääminen



1. Avaa huoltoluukku kääntämällä neljänneskierroksia.



2. Öljytason on oltava minimimerkin yläpuolella.



3. Lisää öljyä tarvittaessa.

### Letkun, pistoolin ja suihkuputken pikaliittimien/nippojen rasvaaminen



1. Rasvaa suihkuputken nippa.



2. Rasvaa ruiskukahvan pikaliitin.



3. Rasvaa lähtövesinippa.



4. Rasvaa paineletkun pikaliitin.