

## Asennusohje



### **BILSTEIN B3 taka-ilmajousi Mercedes Benz W211/S211 autoihin ilmajousituksella (myös Airmatic DC).**

Käytä Bilsteinin asennustukea (XK0-Z024) asentaaksesi ilmajousi oikein. Asennustuella säädetään ilmajousen ja tukivarren etäisyys oikeaksi. Huomioi eri mitat ilmajousen sisäreunalla ja ulkoreunalla. Sisämitta  $\frac{3}{4}$  tuumaa (36 mm), ulkomitta  $1 \frac{1}{2}$  tuumaa (19 mm). Muista poistaa asennustuki kun ilmajousi on asennettu.

