

Mobi ※ Näppäimien toiminnot



Lyhyt painallus: Vaihda laitteen asetuksia
☛ Katso laitteen käyttöohjeesta tarkemmat tiedot
Paina ja pidä pohjassa (yli 5 sekuntia):
SD-muistikortin alustus (formatointi)

Lyhyt painallus: Säädä äänen voimakkuutta / lisää (5 tasoa)

Lyhyt painallus: Äänen voimakkuus / hiljaisempi (5 tasoa)
Pitkä painallus (yli 5 sekuntia): Äänen tallennus päällä /pois

Lyhyt painallus: Kuvan tallennus (manuaalinen)
Pitkä painallus (yli 5 sekuntia):
Vaihda pysäköinti tilaan (manuaalinen)