

KAMASA TOOLS momenttiavain



-Tarkkuus +/- 3 %

Kuva:

1. Hylsy kara
2. Suunnanvaihtaja
3. Analoginen näyttö
4. Käännettävä säätöasteikko
5. Kädensija, jossa säätömekanismi
6. Lukitusnappi



Vedä lukitusnappi (6) ulos kädensijan perästä. Säädä haluttu momentti asteikosta (3). Paina lukitusnappi sisään. Haluttu momentti on näin lukittu.

Ensimmäisellä käyttökerralla, tai kun työkalu on ollut pitkään käyttämättä, suositellaan koekäyttämään työkalua matalalla momentilla muutaman kerran jollion varmistetaan mekanismin tasainen voitelu.

Kiristä hitaasti ja tasaisesti. Kun haluttu momentti on saavutettu kuuluu naksahdus. Lopeta tällöin kiristäminen. Tällöin haluttu momentti on saavutettu.

Tätä työkalua voidaan käyttää sekä oikea-, että vasenkätisiin kierteisiin. Kiristysuunta saadaan vaihdettua suunnanvaihtajalla (2).

Kiristä momenttiavaimella vain kädensijasta. Älä käytä jatkoa momenttiavaimen varren pidentämiseksi. Älä käytä momenttia kuin säätöasteikon sallimissa kiristysarvoissa.

Rasvaa räikkämekanismi tasaisin väliajoin. Älä puhdistu momenttiavainta liuottimilla.

Vapauta momenttiavaimen säätöasteikon kiristys aina käytön jälkeen!