

TÄRKEÄÄ!

Älä koskaan kytke invertteriä jos maadoitusliitäntää ei ole kytketty.

Tämä liitäntä on kytkettävä ajoneuvon maadoituspisteeseen ennen invertterin käyttöä!

