

BAT011

GB - RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY 832937
 DE - WIEDERAUFLADBARER LITHIUM POLYMER AKKU 832937
 DK - GENOPLADELIGT LITHIUM POLYMER BATTERI 832937
 ES - BATERIA RECARGABLE DE POLIMERO DE LITIO 832937
 FI - LADATTAVA LITHIUMPOLYMEERIAKKU 832937
 FR - BATTERIE LITHIUM-POLYMÈRE RECHARGEABLE 832937
 IT - BATTERIA RICARICABILE DEL POLIMERO DI LITIO 832937
 NL - OPLAADBARE LITHIUM-POLYMERBATTERIJ 832937
 PL - AKUMULATOR LITOWO-POLIMEROWY 832937
 PT - BATERIA RECARREGÁVEL DE POLÍMERO DE LÍTIO 832937

GB

WARNING

- Use a standard DC 5V-max 1A USB charger / USB C cable.
- The symbol means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its life. The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2002/96/EC) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. Devices bearing the adjacent symbol must not be disposed of with household waste. Please remove all batteries and dispose of these in an environmentally-friendly manner. Return the device to the local collection point for waste electronic equipment or to the manufacturer/ importer, who will dispose of the device in an environmentally-friendly manner.



- Do not charge below 0°C, above 40°C or at high humidity.
- Do not leave the product on charge in close proximity to flammable material as it can cause a fire.

DE

WARNUNG

- Verwenden Sie ein Standard DC 5V-max 1A USB Ladegerät / USB C Ladekabel.
- Das Symbol weist daraufhin, dass es sich bei diesem Produkt um einen elektrischen oder elektronischen Gegenstand handelt, welcher nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Die Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Richtlinie (Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte) (2002/96/EG) wurde zum Recycling von Produkten mittels der besten verfügbaren Wiedergewinnungs- und Recycling-Techniken zur Minimierung der Umweltbelastung, zur Behandlung jeglicher Gefahrenstoffe und zur Vermeidung wachsender Deponien eingeführt. Entsorgen Sie diesen Gegenstand bitte vorschriftsmäßig. Entsorgen Sie das Altgerät bei Ihrer zuständigen Annahmestelle für elektronische Altgeräte oder bringen Sie Ihr Altgerät zu Ihrem Verkäufer zurück, welcher diese fachgerecht entsorgen wird.



- Nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 40°C, sowie bei hoher Luftfeuchtigkeit laden.
- Lassen Sie das sich im Ladezustand befindende Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von entflammbarem Material – es besteht Brandgefahr.

DK

ADVARSEL

- Tilslut en standard DC 5V-max 1A USB lader / USB C kabel.
- Symbolet betyder, at produktet er klassificeret som elektrisk eller elektronisk udstyr, der ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdnings- eller kommercielt affald. "The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2002/96/EC)" er indført for at sikre genbrug eller bortskaffelse af produkter gennem de bedst tilgængelige metoder, så farligt affald behandles og miljøpåvirkninger og stadigt voksende lossepladser mindskes.
- Intel udstyr, der bærer det viste symbol, må bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
- For udsmidning fjernes alle batterier og afleveres til genbrug. Afløber pandelampen til den lokale genbrugsstation for elektrisk affald eller til forhandleren/importøren, som vil afskaffe lampen på en miljømæssig korrekt måde.



- Undlad at oplade under 0°C, over 40°C eller ved høj luftfugtighed.
- Undlad at oplade produktet i umiddelbar nærhed af brændbart materiale, da der kan opstå brandfare.

ES

ADVERTENCIA

- Utilice un cargador USB estándar DC 5V-max 1A / cable USB C.
- El símbolo significa que el producto está clasificado como equipo eléctrico o electrónico y no debe desecharse junto con otros desechos domésticos o comerciales al final de su vida útil. La Directiva sobre Desechos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) (2002/96 / EC) se ha implementado para reducir productos utilizando las mejores técnicas disponibles de recuperación y reciclaje para minimizar el impacto en el medioambiente, tratar cualquier sustancia peligrosa y evitar el creciente vertido. Los dispositivos que llevan el símbolo adyacente no se deben tirar con la basura doméstica. Retire todas las baterías y deséchelas de forma respetuosa con el medio ambiente. Devuelva el dispositivo al punto de recogida local para el equipo electrónico de desecho o al fabricante / importador, que desechará el dispositivo de forma respetuosa con el medio ambiente.



- No cargar a menos de 0°C, por encima 40°C o si hay mucha humedad.
- No deje el producto cargando en las proximidades de materiales inflamables ya que podría provocar un incendio.

FI

VAROITUS

- Käytä vakiomallista DC 5V-max 1A USB-laturia / USB C johtoa.
- Symboli osoittaa, että tämä tuote on luokiteltu sähkö-/elektronikalaitteeksi. Sitä ei saa hävittää talousjätteenä sen elinkaaren päätyttyä. Sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivissä (WEEE) direktiivissä (2002/96/EY) säädetään, että tällaiset tuotteet tulee kierrättää, jotta niiden ympäristövaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi, vaaralliset aineet käsitellään asianmukaisesti ja kaatopaikkajätteen määrä vähenee. Tällä sivulla näkyvällä symbolilla varustettuja laitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Poista kaikki paristot ja hävitä ne ympäristöstävällisesti. Toimita laite kierrätykseen viemällä se sähkö- ja elektroniikkaromun keräykseen tai palauttamalla se valmistajalle tai maahantuojalle, joka kierrättää sen ympäristöstävällisesti.



- Älä lataa, kun lämpötila on alle 0 °C tai yli 40 °C tai kun ilmankosteus on korkea.
- Älä jätä tuotetta lataukseen herkästi syttyvän materiaalin läheisyyteen tulipalovaaran vuoksi.

FR

ATTENTION

- Utilisez un chargeur USB standard DC 5V-max 1A / câble USB C.
- Le symbole signifie que le produit est classé en tant qu'équipement électrique ou électronique et ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers ou commerciaux en fin de vie. La directive 2002/96 / CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE) a été mise en place pour recycler les produits en utilisant les meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, traiter les substances dangereuses. Les appareils portant le symbole adjacent ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez retirer toutes les piles et les éliminer de manière écologique. Retournez l'appareil au point de collecte local pour les équipements électroniques usagés ou au fabricant / importateur, qui éliminera l'appareil de manière écologique.



- Ne pas charger à une température inférieure à 0 °C ou supérieure à 40 °C, ni à une humidité élevée.
- Ne pas charger le produit à proximité immédiate de matériaux inflammables, ce qui représente un danger d'incendie.

IT

AVVERTIMENTO

- Utilizzare un caricabatteria standard DC 5V-max 1A / cavo USB C.
- Il simbolo significa che il prodotto è classificato come apparecchiature elettriche o elettroniche e non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali alla fine della sua vita. La direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (2002/96 / CE) è stata istituita per riciclare i prodotti utilizzando le migliori tecniche di recupero e riciclaggio disponibili per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente, trattare le sostanze pericolose e evitare la discarica in aumento. I dispositivi con il simbolo adiacente non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Rimuovere tutte le batterie e smaltire queste apparecchiature in modo ecologico. Rimettere il dispositivo al punto di raccolta locale per le apparecchiature elettroniche di scarto o al produttore / importatore, che smaltirà il dispositivo in modo ecologico.



- Non caricare sotto 0°C, sopra i 40°C oppure ad alta umidità.
- Non lasciare il prodotto in carica in prossimità di materiali infiammabili in quanto può scoppiare un incendio.

NL

WAARSCHUWING

- Gebruik een standaard DC 5V-max 1A USB lader / USB C-kabel.
- Het symbool betekent dat het product is geclassificeerd als elektrische of elektronische apparatuur en dat het op het einde van zijn levensduur niet met ander huishoudelijk of bedrijfsafval mag worden weggegooid. De richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (2002/96 / EG) is ingevoerd om producten te recyclen met behulp van de beste beschikbare terugwinning- en recyclingtechnieken om de gevolgen voor het milieu tot een minimum te beperken, gevaarlijke stoffen te behandelen en de toenemende stortplaats te voorkomen. Apparaten met het naastgelegen symbool mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid. Verwijder alle batterijen en voer deze op een milieuvriendelijke manier af. Retourneer het apparaat naar het lokale verzamelpunt voor afgedankte elektronische apparatuur of naar de fabrikant / importeur, die het apparaat op een milieuvriendelijke manier weggooit.



- Niet laden bij een temperatuur lager dan 0°C, boven 40°C of bij hoge vochtigheid.
- Laad het product niet in de buurt van ontvlambaar materiaal omdat dit tot brand kan leiden.

PL

OSTRZEŻENIE

- Należy użyć standardowej ładowarki USB 5V-maks. natężeniu 1A / kablem USB C.
- Symbol oznacza, że produkt jest sklasyfikowany jako sprzęt elektryczny lub elektroniczny i nie powinien go zakocznie jego eksploatacji być wyrzucony wraz z innymi odpadami domowymi lub przemysłowymi. Dyrektywa (2002/96/WE) w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) została wprowadzona w celu zapewnienia recyklingu produktów z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik odzysku w celu zminimalizowania wpływu na środowisko, przetwarzania wszelkich substancji niebezpiecznych i uniknięcia składowania ich na wysypiskach. Urządzenia opatrzone przedstawionym obok symbolem nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Wszystkie akumulatory należy wyjąć i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Urządzenie należy oddać do lokalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego lub do producenta/importera, który zutylizuje je w sposób przyjazny dla środowiska.



- Nie ładować w temperaturze poniżej 0°C i powyżej 40°C ani przy wysokiej wilgotności powietrza.
- Nie pozostawiać ładowanego produktu w bezpośredniej bliskości palnych materiałów - niebezpieczeństwo pożaru.

PT

ATENÇÃO

- Use um carregador USB DC 5V-max 1A padrao / cabo USB C.
- O final do tempo é útil para o produto e o dispositivo como equipamento elétrico ou eletrônico e não é descartado. Uma desinstalação de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE) (2002/96 / CE) foi criada para uma reciclagem de produtos com as melhores técnicas de recuperação e reciclagem disponíveis para minimizar o impacto no meio ambiente, tratar e prevenir o aterro crescente. Os dispositivos que carregam o código adjacente não devem ser descartados com o lixo doméstico. Remova todas as baterias e descarte estas de forma ambientalmente amigável. Devolva o dispositivo ao ponto de coleta local para o equipamento eletrônico de resíduos ou para o fabricante / importador, que descartará o dispositivo de forma ambientalmente amigável.



- Não carregue abaixo de 0°C, acima de 40°C ou mediante elevada humidade.
- Não deixe o produto a carregar perto de materiais inflamáveis, pois poderá causar um incêndio.