

# Webasto Pure – Käyttäjän pikaopas

## Kätevästi virtaa sähköautollesi

Edullinen | Turvallinen | Käytännöllinen | Tyylikäs



**Webasto Pure II lataa auton helposti ja tehokkaasti**

- Turvallinen ja mukava käyttää
- Type2 -pistoke, kiinteä kaapeli
- 11 – 22kW teho, 4,5m – 7,0m latauskaapeli
- Ei palvelu- tai datamaksuja
- Taattua Webasto-laatua, valmistettu Saksassa
- Viiden vuoden tehdastakuu

[webastolataus.fi](http://webastolataus.fi)

# Webasto Pure – Luotettava ja turvallinen latausasema kotiisi



Onko sinulla suunnitteilla sähköauton hankinta, mutta latausasiat mietityttävät? Tarvitsisitko kotikäyttöön soveltuvan, turvallisen latausaseman, jotta auton lataaminen onnistuisi omassa pihassa yksinkertaisesti? Ratkaisu on Webasto Pure!

Erityisesti yksityiskäyttöön suunniteltu Webasto Pure –wallbox tarjoaa yksinkertaista ja helppoa sähköauton latausta. Käyttö on edullista ilman palvelumaksuja, maksat vain sähköstä ja nautit ajosta.

## Webasto Pure = Tehokasta ja käytännönläheistä sähköauton latausta

Tulevaisuuden liikkuminen on puhdasta, kestävä – ja sähköistä: yhä useammat auton omistajat luottavat sähköisiin voimalinjoihin ja käyttävät vihreää voimaa fossiilisen polttoaineen sijaan.

Perinteisiä kodin sähköpistokkeita ei ole suunniteltu jatkuvaan latauskuormaan korkealla teholla. Lisäksi latauspistorasiasta kestää kauemmin – etenkin kun kyseessä on sähköajoneuvo, jolla on suuri akku ja pitkä toimintaväli. Tehokas, aikaa säästävä ja turvallinen vaihtoehto: uusi Webasto Pure.



### Säästä aikaa

Enemmän lataustehoa, vähemmän odottelua. Webasto Pure lataa autosi huomattavasti tavallista pistorasiaa nopeammin.



### Säästä rahaa

Erittäin hyvä hinta-laatusuhde. Webasto Purella saat lataustehoa kuluttajaystävälliseen hintaan.



### Koe käyttömukavuus ja turvallisuus

Ajaton muotoilu, turvallinen ja yksinkertainen käyttö. Webasto Pure vakuuttaa toiminnallaan ja laitteen käsittely onnistuu kaikilta.



### Taattua laatua

Tuttua Webasto-laatua. Webasto Pure valmistetaan Saksassa ja laitteelle myönnetään huikea viiden vuoden (60kk) tehdastakuu.

## Laitteen tekniset tiedot

LED-merkkivalo kertoo aseman toiminnasta kaiken oleellisen. LED-kirkkautta voi säätää halutessaan.

Avainkytkimellä voit asettaa Puren OFF-tilaan, jolloin lataus ei onnistu. Avain irtoaa molemmissa asennoissa



Laite toimii omana kaapelitelineenään, voit kiepauttaa latauskaapelin helposti ja nopeasti laitteen ympärille.

Kaapelivaihtoehtoja on kaksi; 4,5m ja 7,0m. Valitse oma malliversio tarpeitteesi mukaan.

Kiinteä type2-pistoke on helppo lukita paikalleen omaan telineeseen laitteen alaosassa.

## Näin Webasto Pure toimii

Laitteen käyttöönotto

1. Latauslaitteelle suunnitellaan sopiva asennuspaikka, yleensä talon seinään tai mahdollisesti tolppakiinnitteisenä lähemmäs pysäköintialuetta
2. Sähköalan ammattilainen kytkee kiinteän syötön sähköverkosta latausasemaan
3. Latausasema on käyttövalmis!

## HUOM!

Asennushenkilöstöllä, joka kiinnittää, käyttöönottaa ja ylläpitää latausasemaa, täytyy olla asiaankuuluva pätevyys ja valtuutus sähköjärjestelmien kanssa työskentelyyn. Tämä ammattisähköasentaja on täysin vastuussa sovellettavien asennussääntöjen ja määräysten noudattamisesta.

## Latausaseman käyttö

Webasto Pure –latausaseman suunnittelussa on panostettu turvallisuuteen, huolettomuuteen ja käyttömukavuuteen. Esimerkkeinä näistä ovat viimeisimpien standardien noudattaminen, viiden vuoden tehdastakuu sekä mahdollisuus valita pidempi 7 metrin latauskaapeli.


Asema on varustettu kiinteällä kaapelitelineellä, jolloin kaapeli on aina puhdas eikä sotke vaateittasi. Voit pitää latausaseman valmiudessa jättämällä sen avaimella ON-asentoon, tai halutessasi kytkeä laitteen OFF-tilaan samalla avaimella; avain irtoaa molemmissa asennoissa. Laitteessa on laaja tehoalue, jotta omaan käyttöön soveltuva virtaraja löytyy varmasti jokaiseen tarpeeseen. Laitteeseen on mahdollista myös liittää ulkoinen ohjaus, jolla voidaan toteuttaa hyvin yksinkertaista kuormaohjausta muiden kiinteistön sähkölaitteiden kanssa.

Webasto Pure viestii tilastaan LED-merkkivalon avulla:

LED-merkkivalo	Selite
Valkoinen	Asema käynnistyy, odota hetki
Vihreä	Valmiustila, odotetaan ajoneuvoa kytkettäväksi
Pulssimainen sininen	Lataus käynnissä
Liukuva sininen	Kaapeli kytketty ajoneuvoon, lataus keskeytetty
Liukuva vihreä	Asema lukittu avaimella, lataus ei mahdollista
Liukuva oranssi	Lataus keskeytetty ulkoisella järjestelmällä
Ei valoa	Ei virtaa verkosta

## Tekniset tiedot

Webasto Pure (Versio II)	11 kW	22 kW
Tuote-/Sähkönumero	W5110496A - 3430516 - 11kW - 4,5m W5110497A - 3430517 - 11kW - 7,0m	W5110494A - 3430518 - 22kW - 4,5m W5110495A - 3430519 - 22kW - 7,0m
Nimellisvirta (A)	8, 10, 13, 16 1-, 2- tai 3-kolmivaiheinen lataus	8, 10, 13, 16, 20, 25, 32 1-, 2- tai 3-kolmivaiheinen lataus
Max latausteho (kW)	11	22
Vikavirtasuojaus	30mA AC-vikavirtasuojaus vaaditaan syöttöön (A-malli) 6mA tasavikavirtatunnistus integroituna laitteessa	
Kiinnitys	Seinä- tai tolppakiinnitteinen (kiinteä asennus)	
Syöttökaapelin poikkipinta-alasuositus	6 mm <sup>2</sup> (16A-asennukselle) 10 mm <sup>2</sup> (32A-asennukselle) Asennuksessa on noudatettava sähköalan määräyksiä, lakeja sekä hyväksytyt käytäntöjä	
Latauskaapeli	Type2 kiinteä kaapeli Pituus 4,5m tai 7,0m Kiinteä kaapeliteline	
Lukitusmekanismi	Avainkattaisija	
Käyttöliittymä	12 RGB-LED, summeri	
Kuormanhallinta	ON/OFF-tyyppinen, vaatii ulkoisen NO-tyyppisen ohjauksen	
Mitat (L x K x S) (mm)	225 x 447 x 116	
IP-luokitus	IP54	
IK-luokitus	IK08	
Käyttölämpötila (°C)	-30 ... +55 (ilman auringon suoravaikutusta)	-30 ... +45 (ilman auringon suoravaikutusta)
Takuu	5 vuotta (60kk) – Sähköalan ammattilaisen täyttämä tarkastuspöytäkirja asennuksesta vaaditaan	
Valmistusmaa	Saksa	



Webastolla on 120 vuoden kokemus autoista, vaadi myös sähköautollesi laatua ja varmuutta jota alan tunnetuin toimija voi tarjota!

## Ota yhteyttä

Heräsiikö kysymyksiä laitteesta ja/tai asennuksesta?

Ota yhteyttä Webasto Pure –jälleenmyyjiin:  
webastolataus.fi