




MOBI 350 ja MOBI 350T AJONTALLEMENTIMEN PÄIVITYS


1 Irroita SD muistikortti laitteesta (Mobi-350 ja Mobi-350T)

2 Liitä SD muistikortti tietokoneeseen

3 Avaa kansio UPGRADE



4. Kopio päivitys kansion UPGRADE. (Mobi-350 ja Mobi-350T)



5. Irroita SD muistikortti tietokoneesta.

6. Asenna SD muistikortti Mobi 350

7. Asenna virransyöttöpistoke Mobi 350 (Power on)

Älä katkaise virransyöttöä kesken päivitystä, jonka laite aloittaa käynnistyessään uudelleen. Se voi johtaa laitteen vaurioitumiseen. Älä sammuta auton moottoria/sytytysvirtaa, koska tupakansytyttimen virta voi katketa.

8. Päivitys käynnistyy automaattisesti ja kestää 2~3 min. (Vilkkuva sininen ja punainen LED)

Kaha Oy

Tekninen palvelu

info@kaha.fi

p. 09 616 68 500