

## Wigam Data 150 ( L 13 003 077)

- Ongelma: kompressorin ei ime kylmäainetta ja käy kuumana

Tarkastusohje:

Onko kompressorin käynnissä vai ei; jos se ei toimi, ongelma on kompressorissa.

Muussa tapauksessa tarkista seuraavasti:

1. Laita kylmäaine LOW ja HIGH -letkuihin ja käynnistä talteenotto toiminto
2. Tarkista, onko venttiilissä nro 2 virta tai ei.
3. Jos venttiili ei saa virtaa, se tarkoittaa, että tislauksen sisällä oleva koho ei avaa venttiiliä.
4. Yritä avata hitaasti venttiili tislauksen päällä (venttiili numero 57): tarkista, onko tislauksessa painetta tai tyhjiö.
  - a. Jos tislauksessa on painetta (yli ilmakehän paineessa), se tarkoittaa, että se on tukossa tislauksen ja kompressorin välillä. Tarkista esimerkiksi letkut ja suodatin.
  - b. Jos tislauksessa on tyhjiössä, on tarkistettava, miksi koho ei avaa venttiiliä. Se voi johtua 3 syystä:
    1. Liian paljon öljyä tislauksessa. Lisää kylmäainetta (200 g) venttiiliin 57 kautta tislaukseen, yritä tyhjentää öljy venttiiliin 57 kautta.
    2. Kohon jumittuminen. Voit yrittää antaa pienen iskun tislauksen kylkeen, jos se irrottaa kohon.
    3. Kohon vaurioituminen. On tarpeen korvata koko tislauksessa.

Kaha Oy

6.8.2021



