


Thule RideOn 9503








> Instructions

**CITY CRASH**
Complies with ISO norm**Max
15 kg****12 kg****Max
45 kg****950300**
c.20151208
501-7271-05Bring your life
thule.com




| | | | |
|-----------|--|---------------|---|
| EN | Tow bar-mounted bike carrier | UK | Багажник для велосипедів, що монтується на буксирній штанзі |
| DE | Fahrradträger für die Anhängerkupplung | BG | Багажник за велосипеди, монтиран на теглича |
| FR | Porte-vélos sur boucle d'attelage | CS | Nosič jízdních kol s montáží na tažné zařízení |
| NL | Fietsdrager voor op de trekhaak | SK | Nosič bicyklov s montážou na ťažné zariadenie |
| IT | Portabicli da installare sul gancio da traino | SL | Prtljažnik za kolesa za na vlečno kljuko |
| ES | Portabicicletas de bola de remolque | HR/BIH | Nosač bicikla koji se postavlja na kuku za vuču |
| PT | Suporte para bicicleta para engate | RO | Suport pentru bicicletă montat pe bara de tracțiune |
| SV | Dragkroksmonterad cykelhållare | HU | Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó |
| DK | Cykelholder, der er monteret på anhængertræk | EL | Σχήμα ποδηλάτου κοσμοδόρου |
| NO | Hengerfestemonterte lasteholdere | TR | Çeki demirine bağlanan bisiklet taşıyıcı |
| FI | Vetokoukkuun kiinnitettävä polkupyöräteline | | காராக் லை ஓட்டமாகும் மீட்டர் |
| ET | Haakekonsule paigaldatav jalgrattahoidik | | حامل الدراجة للتثبيت على قضيب القطر |
| LV | Uz piekabes āķa uzstādāms velosipēdu turētājs | | |
| LT | Prie gražūlo tvirtinami dviračių laikikliai | ZH | 拖杆安裝式托架 |
| PL | Bagażnik rowerowy montowany na haku holowniczym | JA | トウバーマウント型サイクルキャリア |
| RU | Устанавливаемое на фаркопе крепление для велосипедов | KO | 트루바 장착 자전거 캐리어 |
| | | TH | ครงยึดจับจักรยานแบบติดตั้งกับอุปกรณ์ลากพ่วงท้ายรถ |

HE
AR





| | | |
|------------------|--------------|------------------|
| | | |
| 30 kg | 12 kg | Max 18 kg |
| 40 kg | | Max 28 kg |
| 50 kg | | Max 38 kg |
| >57 kg | | Max 45 kg |

1**x1****x1****x2** \varnothing 50 mm**x2** \varnothing 30 mm

- EN** Only a few turns
DE Nur wenige Umdrehungen
FR Quelques tours uniquement
NL Slechts enkele slagen
IT Solo qualche giro
ES Sólo algunas vueltas
PT Noções básicas
SV Endast några varv
DK Kun nogle få omgange
NO Bare noen få omdreininger
FI Vain muutama kierros
ET Ainult mõni pööre
LV Tikai daži apgriezieni
LT Tik keli pasukimai
PL Wystarczy kilka obrotów
RU Только несколько оборотов

- UK** Лише декілька обертів
BG Само няколко завъртания
CS Pouze několik otáček
SK Len niekoľko otáčok
SL Le nekaj obratov
HR/BiH Samo nekoliko okreta
RO Doar câteva rotiri
HU Csak néhány fordítás
EL Μόνο λίγες περιστροφές
TR Yalnızca birkaç tur

بعض دورات فقط **AR**רק מספר סיבובים **HE**

- ZH** 仅几圈
JA 2～3回転のみ
KO 몇 번만 돌리면 됨
TH เพียงสองสามรอบ

**EN** Step 2-7.

- Fit all the screws and nuts loosely. Tightening takes place at the very end of the procedure.

DE Schritt 2-7.

- Montieren Sie die Schrauben und Muttern zuerst lose. Das Festziehen erfolgt zum Schluss.

FR Étape 2-7.

- Placer toutes les vis et écrous sans serrer. Le serrage s'effectuant seulement en fin de procédure.

NL Stap 2-7.

- Draai alle schroeven en moeren slechts losjes aan. Ze worden aan het eind vastgedraaid.

IT Punti 2-7.

- Montare tutte le viti ed i dadi senza serrare. Il serraggio deve essere effettuato al termine della procedura.

ES Paso 2-7.

- Monte todos los tornillos y tuercas sin apretarlas. El apriete se realiza al final.

PT Passo 2-7

- Encaixe todos os parafusos e porcas e não os aperte. O aperto deve ocorrer ao final do procedimento.

SV Steg 2-7.

- Montera alla skruvar och muttrar löst. Åtdragning sker i slutet.

DK Step 2-7.

- Sæt alle skruer og møtrikker løst på. De skal først strammes til sidst i proceduren.

NO Trinn 2-7.

- Fest alle skruer og mutre løst. Strammingen kommer til slutt i prosessen.

FI Kohta 2-7.

- Asenna kaikki ruuvit ja mutterit löysästi, kiristä lopuksi.

ET Sammud 2-7

- Kinnitage kõik kruvid ja mutrid lõdvalt. Pinguldamine toimub alles päris protseduuri lõpul.

LV Soļi 2-7.

- Brīvi uzstādiet visas skrūves un uznavas. Pievilkšana tiek veikta procedūras beigās.

LT 2-7 veiksmi.

- Sukiškite ir nestipriai susukite visas varžtus ir veržles. Priveržti reikės procedūros pabaigoje.

PL Etapy 2-7.

- Skręć wstępnie wszystkie śruby i nakrętki. Dokręćisz je ostatecznie na samym końcu montażu.

RU Шаги 2-7.

- Все винты и гайки установите свободно. Их надо будет затянуть в самом конце процедуры.

UK Крок 2-7.

- Прикріпіть усі болти та гайки, але не закручіть їх (це потрібно зробити в самому кінці процедури).

BG Стъпка 2-7

- Завийте хлабаво всички винтове и гайки. Окончателното завинтане ще се извърши в самия край на процедурата.

CS Kroky 2-7.

- Všechny šrouby a matice lehce zašroubujte. Budou utaženy až na konci postupu.

SK Krok 2-7.

- Voľne namontujte všetky skrutky a matice. Uťahovanie sa vykoná až na samom konci postupu.

SL Korak 2-7

- Rahllo pritrđite vse vijake in matice. Trđno pritrđujete na koncu sestavljanja.

HR/BiH Korak 2-7.

- Sve vijke i matice namjestite labavo. Zatezanje slijedi tek na kraju sastavljanja.

RO Pasul 2-7.

- Montaţi toate şuruburile şi piuliţele fărã a le strãnge. Strãngerea acestora se va efectua în ultima etapã a procedurii.

HU 2-7. lépés

- Lazán helyezze fel valamennyi csavart és csavaranyát. Ezek meghúzása csak a folyamat legvégén szükséges.

GR Βήμα 2-7.

- Τοποθετήστε όλες τις βίδες και τα περικόχλια χωρίς να τα σφίξετε. Η σύσφιξη θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της διαδικασίας.

TR Adım 2-7.

- Tüm vidaları ve somunları gevşek takın. Sıkma işlemi en sonunda yapılacaktır.

AR الخطوة 2-7.
- قم بتركيب جميع البراغي والصواميل دون إحكام حيث سنقوم بإحكام ربطها في نهاية الإجراء.

HE שלב 2-7.
- חבר את כל הברגים והאומים באופן רפוי. חיזוק הברגים יבצע רק בסוף התהליך.

ZH 步骤 2-7.

- 将所有的螺栓和螺母旋松。直到步骤结束时再将其拧紧。

JA 手順 2-7.


- すべてのネジとナットを、まだ締めずに軽く取り付けます (締め付けは最後に行います)。

KO 단계 2-7.


- 모든 나사와 너트를 느슨하게 장착합니다. 장착 프로세스의 마지막 과정에서 고정시킵니다.

TH ขั้นตอนที่ 2-7

- ใส่ขันน็อตและสกรูเข้าไปหลวมๆ ก่อนในช่วงแรก แล้วค่อยขันให้แน่นเมื่อถึงขั้นตอนสุดท้าย

2


x 4
ø 30 mm



x 2
3 mm / ø 20 mm

x 2
M8 / ø 16 mm


x 2
M6

**3**

x 6
M6 / 55 mm


x 12
M6 / ø 12 mm

x 6
M6




4

 x 2


 x 2
M8 / \varnothing 35 mm



 x 2






5

 x 6







8**x 3****i****EN** - Tighten all the screws and nuts.**DE** - Ziehen Sie alle Schrauben und Muttern fest an.**FR** - Visser fermement toutes les vis et tous les écrous.**NL** - Draai alle schroeven en moeren vast.**IT** - Serrare tutte le viti ed i dadi.**ES** - Apriete todos los tornillos y tuercas.**PT** - Aperte todos os parafusos e porcas.**SV** - Drag åt samtliga skruvar och muttrar.**DK** - Stram alle skruer og møtrikker.**NO** - Stram til alle skruer og mutre.**FI** - Kiristä kaikki ruuvit ja mutterit.**ET** - Pinguldage kõik kruvid ja mutrid.**LV** - Pievelciet visas skrūves un uzmaņas.**LT** - Priveržkite visas varžtus ir varžles.**PL** - Dokręć solidnie wszystkie śruby i nakrętki.**RU** - Затяните все винты и гайки.**UK** - Закрутіть усі болти та гайки.**BG** - Завийте всички винтове и гайки.**CS** - Utáhněte všechny šrouby a matice.**SK** - Utiahnite všetky skrutky a matice.**SL** - Trdno privijte vse vijake in matice.**HR/BiH** - Zategnite sve vijke i matice.**RO** - Strângeți toate șuruburile și piulițele.**HU** - Húzza meg valamennyi csavart és csavaranyát.**GR** - Συσφίξτε όλες τις βίδες και τα περικόχλια.**TR** - Tüm vidaları ve somunları sıkın.**AR** - قم بإحكام جميع البراغي والصواميل.**HE** - חזק את הברגים והאומים.**ZH** - 将所有的螺栓和螺母拧紧。**JA** - すべてのネジとナットを締め付けます。**KO** - 모든 나사와 너트를 조입니다.**TH** - ชันสกรูและน็อตให้แน่น**9**

10

 x1










**35 kg
90 Nm**



11







x6



12


7-pin



13


CD:EF 345

2-3 mm




CD:EF 345


4-5 mm



A



B



EN Accessories
 DE Zubehör
 FR Accessoires
 NL Accessoires
 IT Accessori
 ES Accesorios
 PT Acessórios
 SV Tillbehör

DK Tilbehør
 NO Tilbehør
 FI Lisävarusteet
 ET Lisavarustus
 LV Piederumi
 LT Priedai
 PL Akcesoria
 RU Аксессуары


UK Аксессуары
 BG Принадлежности
 CS Dopřloky
 SK Príslušenstvo
 SL Dodatki
 HR/BiH Dodaci
 RO Accesorii
 HU Tartozékok

EL Εξαρτήματα
 TR Aksesuarlar
 AR الملاحق
 HE אביזרים
 ZH 附件
 JA アクセサリー
 KO 액세서리
 TH อุปกรณ์เสริม

538 **Kabelschloss**
Locking wire




957 **Schloss**
Locking




9762 **Neutrales kennzeichen**
Temporary registration plate




9771 **Wandhalter**
Wall Hanger




9904 **3. Bremsleuchte 13-pin**
3rd Brake-light 13-pin







9906 **7-zu-13 pol Adapter**
7-to-13 pin Adapter



Thule One-Key System



544  (x4)
596  (x6)
588  (x8)
452  (x12)

